

Book Descriptions:

canon mp27d manual

MP27D PRINTED IN CHINA INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES REPLACING BACKUP BATTERY
Memory backup battery retains the tax rate, calendar and clock setting, when the power is off or even when the AC cord is disconnected. Battery 1 Lithium battery Type CR2032 Battery life Backup time 2000 hours CAUTION Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction. REEMPLAZO DE LA BATERIA DE RESPALDO La bateria de seguridad de la memoria conserva la carga y el ajuste del calendario y del reloj cuando se interrumpe la alimentacion o incluso cuando se desconecta el cable de CA. Pila 1 pila de litio Type CR2032 Duracion de la pila Tiempo de backup 2000 horas. PRECAUCION Existe un riesgo de explosion si se utiliza un tipo de bateria incorrecto. Siga las instrucciones para desechar las baterias. REPLACING THE INK RIBBON Note Turn the power switch off. 1 Lift up the tab on the backside of the printer cover, and then remove the cover. Figure 2 While pinching together the ribbon lock A in the direction of arrow, lift ribbon spools off the shafts. Discard the old ribbon and spools. Figure 3 Separate the spools of new ribbon between the tape and printer head. Guide it around the four positions of the ribbon guide B and place the spools on the shafts. Figure 4 When the ribbon spools have settled, release the ribbon locks. If necessary, rotate the spools until the pegs on the bottom of the spool seat themselves in the holes of the spool holder. Figure 5 Rotate either spool to take up any ribbon slack, making sure that the ribbon is positioned around the four ribbon guides. Replace the printer cover. Figure IMPORTANT Use only the same type of ribbon spools. COMO CAMBIAR LA CINTA Nota Apaguela. 1 Levante la pestana del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la 2 Mientras sostiene el seguro de la cinta A en la direccion de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. http://www.leave.com.tw/User_File/UpFile/20201206124608_aW50ZWdyYXRILWFuYXRvbXktYW5kLXB0eXNpb2xvZ3ktbGFiLW1hbnVhbC1hbnN3ZXIta2V5.xml

- **canon mp27d manual, canon mp27d instructions, canon mp27d user manual, canon mp27d instruction manual, canon mp27d calculator manual, canon mp27d calculator user manual, canon mp27d manual, canon mp27d manual, canon mp27d manual user guide, canon mp27d manual, canon mp27d manual user guide, canon calculator mp27d manual, canon mp27d 11 manual, manual for canon mp27d calculator.**

Deseche la cinta y carretes viejos. Figura 3 Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora. Guie la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta B y coloque los carretes encima de los ejes. Figura 4 Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los huecos del soporte de carrete. Figura 5 Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asegurese que la cinta pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la impresora. NOT A IMPORTANT Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y coloque la cinta de la manera indicada. The socketoutlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. Press to clear the overflow. After resetting be sure to set the calendar, clock and tax rate again. Despues de reiniciar, asegurese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos. When is pressed, the intermediate grand total is printed with the symbols G. Press successively to get the grand total followed by the symbols G. Cuando usted presiona la tecla, el gran total intermedio es desplegado e impreso con el simbolo G. Presione por segunda vez para obtener el gran total seguido por el simbolo G. Press key the calculator will resume and the LED light will change into green color to return into normal calculation mode. AUTO AHORRO DE ENERGIA Cuando la energia es activada en

"ON" y la calculadora no se usa por un periodo de aproximadamente 7 minutos, la calculadora cambiara al modo de ahorro de energia automaticamente y la luz LED cambiara a roja. Presione la tecla y la calculadora se encendera otra vez LED cambiara a color verde para representar en modo normal. You may find documents other than justNow the screen shows it correctly but it prints as an R where the dec.I am frustrated after working o.